

# Samsung CLP-680 – Painel



1	Tela do vi	sor	Mostra o status atual e os avisos durante uma operação.	
2	Cores de toner	In the sea of	Mostra o status de cada cartucho de toner. Se o cartucho de toner estiver baixo ou precisar ser substituído, o LED de status ficará vermelho e o visor exibirá uma mensagem. No entanto, a marca de seta mostrará a cor do toner que precisa de atemção ou que precisa ser substituída por um novo cartucho	
3	Menu	<b>3</b>	Entra no modo de menu e navega pelas opções disponíveis	
4	Seta		navegam por valores disponíveis nas opções anterior e seguinte.	
5	ок		Confirma a seleção na tela.	
6	Voltar	5	Retorna ao menu do nivel imediatamente anterior.	
7	Cancelar	$\odot$	Interrompe a operação atual.	
8	Ligar/ Desligar	٢	Você pode ligar ou desligar o equipamento com este botão. Ou despertar do modo de economia de energia.	
	LED	<b>«</b> •»/∆	Mostra o status do equipamento	
9		(((••	Mostra o status da rede sem fio do equipamento	
10	WPS <sup>a</sup>	۲	Configura a conexão de rede sem fio facilmente sem um computador	
	Pág. demo	0	Ao pressionar o botão, uma página de demonstração é impressa.	
11	Eco		Entre no modo eco para reduzir o consumo de toner e a utilização de páginas	
12	Teclado numérico		Use o teclado para inserir números e caracteres	



## Samsung CLP-680 – Impressão

Selecionar Impressora		
<		•
Local: Comentário:		Localizar Impressora
ntervalo de Páginas © <u>T</u> udo © <u>S</u> eleção © Pági <u>n</u> as:	Número de <u>o</u> ós	bias: 1

Orienterale	THACTOR	A4 Omm
	<ul> <li>Retrato</li> <li>Paisagem</li> <li>Grar 180 graus</li> </ul>	8,27 x 11,69 pol. • pol.
Opções de layout		
Tipo Borda de página	Uma página por lado 👻	and and
	<ul> <li>Padrão da impressora</li> <li>Nenhuma</li> <li>Borda longa</li> <li>Borda curta</li> </ul>	Última configuração usada
Iniciar o Easy Eco Drive	antes de imprimir o trabalho	-
		Salv

#### Como fazer uma impressão simples?

- Abra o documento desejado e pressione a opção **IMPRIMIR**;

- Selecione a impressora desejada e em seguida pressione **Imprimir**;

### Como configurar impressão?

- 1. Clique em **preferências** na janela de imprimir;
- 2. Na aba Básico **De 1 clique**, altere a opção se necessário , localizada no fundo da janela;
- 3. Clique em **OK** e em seguida **Imprimir**;

#### Como imprimir frente e verso?

- 1. Clique em Lista de **preferências** na janela de imprimir;
- Na aba Básico selecione o item desejado na opção Impressão dos 2 Lados;
- 3. Clique em **OK** e em seguida **Imprimir**;